
Manuály technika - různé

Jak vytočit telefonní číslo

1, Zvedněte sluchátko a na klávesnici zadejte telefonní číslo, následně potvrďte tlačítkem odeslat.

Pokud voláte mimo budovu je vždy nutné před číslo přidat nulu.

Číslo tel. linky je vždy uvedena na displeji.

Telefonní číslo do budovy začíná: **224 271 XXX** (XXX je poslední trojčíslí vaší linky).



Přesměrování hovoru

1, Při hovoru stisknout tlačítko „propojit“



2, Na klávesnici zadat číslo kam se má hovor přeměrovat a potvrdit tlačítkem „převod“. V případě budovy stačí zadat poslední tři číslice. Pro přeměrování mimo budovu je třeba zadávat celé číslo včetně nuly (příklad: 0 608 123456)



Vychytávky a na co si dát pozor

Pokud je zavěšené sluchátko a na displeji listujete v historii hovorů po zvednutí sluchátka se bude ihned volat na vyznačené telefonní číslo

Zdá se vám vyzvánění aparátu příliš hlasité nebo tiché? Použijte v pohotovostní stavu (zavěšené sluchátko) tlačítka "+" a "-" k nastavení hlasitosti.

Nelíbí se vám melodie vyzvánění? Můžete jí změnit v „Menu-nastavení-základní-Tón zvonění“. Pro pohyb v menu použijte šipky vedle číselníku (display není dotykový).